

# Användarmanual paketlösning Hänvagga och vaggmotor



# moonboon<sup>®</sup>

Baby Studio

Läs igenom hela manualen och gå igenom listan med säkerhetspunkter innan du använder hängvaggan och vaggmotorn

## Innehållsförteckning

Vad ingår?	2
Montering i hemmet	2
När du ska ta ner hängvaggan	3
När du ska hänga upp hängvaggan	3
Barnets placering i hängvaggan	4
Montering av vaggmotorn	4
Höjd	5
Användningsinstruktioner för vaggmotorn	6
Felsökning	8
Säkerhetsinstruktioner	8
Tvättråd	11

## Vad ingår?

---

- 1 st. hängvagg i 100 % ekologisk bomull
- 1 st. madrass i 100 % kapok
- 1 st. tvärpinne i valnötsträ
- 1 st. fjäder med vridbar karbinhake i rostfritt stål, säkerhetsrem och bomullsöverdrag
- 50 cm kedja
- 3 st. säkerhetskarbinhakar
- 1 st. vaggmotor
- 1 st. transformator 24V med 3 meter sladd

## Montering i hemmet

---

Hängvaggan kan hängas upp i en krok som fästs i taket eller i en dörrklämma. När du ska välja var i bostaden hängvaggan ska monteras, börja med att hitta en plats där det inte drar för mycket. Se också till att det är minst 1 meter till väggen eller liknande.

### Krok i taket

Om du väljer att montera hängvaggan i en krok i taket, så måste du först försäkra dig om att kroken är stark nog för att bära upp både hängvaggan och barnet. När du har hittat ett bra ställe att hänga vaggan på, så ska du även ta reda på vad taket är gjort av, så att du kan välja rätt plugg och rätt krok. Det är viktigt att du väljer en krok som inte slits ut med tiden och som inte släpper ifrån material. Om du är osäker kan du be personalen på ett byggvaruhus om hjälp och låta dem leta upp de produkter som du behöver.

### Dörrklämma

Utöver upphängning i krok är det även möjligt att hänga upp hängvaggan i en dörrklämma och sedan hänga upp vaggan i en dörrkarm. Dörrklämman klarar en belastning på 15 kg. När du ska hänga upp vaggan i en dörrkarm får inte dörrkarmen vara bredare än 25 cm. Dörrklämman ska fästas runt dörrkarmen, på båda sidor av väggen.

**OBS!** Det är viktigt att säkerställa att dörrkarmen sitter fast ordentligt och att det inte är några el-ledningar dragna på dörrkarmens ovansida.

## När du ska ta ner hängvaggan

---

Hängvaggan väger ca. 1 kg och tar inte upp mycket plats. Därför är den lätt och smidig att ta med när du besöker familj och vänner, vistas i parker och trädgårdar, åker på semester eller var du nu vill att ditt barn ska få samma trygga sömn som hemma.

När du hänger upp vaggan är det viktigt att du hittar en bjälke, gren eller liknande som är kraftig och stabil nog att bära upp hängvaggan och bebisen. Använd den medföljande kedjan och slå den runt grenen, bjälken eller ställningen där du ska hänga upp vaggan och säkra kedjans båda ändar med karbinhakarna. Därefter kan du montera fjädern och hängvaggan.

## När du ska hänga upp hängvaggan

---

Det finns en metallring insydd i hängvaggans tyg. Metallringen fäster du i den roterande karbinhaken, som sitter på fjädern. Sedan fäster du fjädern i kedjans karbinhake.

Det finns två remmar på vardera sida av metallringen, som sitter i toppen av vaggan. Remmarna ska fästas i en ögla på vardera sida av metallringen.

Därefter letar du upp de båda remmarna på vaggans tygsidor. Du fixerar sedan tvärpinnen, genom att linda remmarna på hängvaggan runt om både tvärpinnen och tyget.

Du kan justera tvärpinnen till olika positioner genom att dra i tyget som sitter i skårorna på tvärpinnen. Läget på pinnen fixeras sedan när du lägger barnet i hängvaggan.

**OBS!** Innan du lägger ditt barn i hängvaggan för första gången, rekommenderar vi att du går igenom säkerhetslistan punkt för punkt och ser till att du inte har missat något.

## Barnets placering i hängvaggan

---

Lägg barnet i mitten av hängvaggan, så att huvudet hamnar lite högre i förhållande till fötterna. Om du har ett större barn så ska barnet placeras så nära huvudändan som möjligt. Se till att tvärpinnen är vågrät, eftersom det är denna som håller formen på hängvaggan.

Vill du ge ditt barn lite extra värme i hängvaggan, så kan du lägga en filt eller ett täcke över. Det är viktigt att se till att filten eller täcket inte täcker barnets huvud.

## Montering av vaggmotor

---

När du har hängt upp din Moonboon hängvagga korrekt, så kan du montera vaggmotorn. Vaggmotorn ska monteras ovanför fjädern på din hängvagga. Du ska använda karbinhakarna för att fästa både botten och toppen på motorn. Vaggmotorn ska placeras mellan fjäder och kedja/dörrklämma. Kontrollera att karbinhakarna är ordentligt stängda före användning.

Om barnet väger mindre än 8 kg

Om barnet som ska ligga i hängvaggan väger mindre än 8 kg, så kan du ha maximalt 15 cm kedja mellan motorn och taket/dörrkarmen.

Om barnet väger mer än 8 kg

Om barnet som ska ligga i hängvaggan väger mer än 8 kg, så kan du ha maximalt 50 cm kedja mellan motorn och taket/dörrkarmen.

När vaggmotorn är monterad ovanför fjädern, ska du fästa motorns tråd och nylonsnörena i hängvaggan.

Nylonsnörena som hänger ut från botten av motorn ska monteras runt tyget längst upp i hängvaggan. Detta görs genom att leda ner snörena, föra snörena runt tyget och sedan fästa S-kroken runt snörena, så att den låses. Det är viktigt att snörena sitter ordentligt på plats innan du släpper den. Se bilden till höger.



**OBS!** Snörena måste fästas på så sätt att det finns luft mellan motortråden och hängvaggans fjäder. Tråden får inte slita på tyget runt fjädern.

När vaggmotorn och metalltråden är korrekt monterade, så kan du ansluta strömförsörjningen längs upp på motorn. Sladden till strömförsörjningen är 3 meter lång och därför måste du se till att vaggan är upphängd i närheten av ett eluttag eller ett grenuttag.

Det är viktigt att sladden hänger fritt, så att den inte kan fastna i något på hängvaggan eller några andra föremål i närheten. Framför allt är det mycket viktigt att barnet som ligger i hängvaggan inte kan få tag i elkabeln. Vi rekommenderar att du drar sladden upp mot taket samt bort från motorn och hängvaggan.

## Höjd

---

När du har monterat och hängt upp hängvaggan och motorn, så ska du justera höjden på hängvaggan. Du ska alltid se till att hängvaggan inte har kontakt med golvet när den vagnar. Du ska börja med att göra en test utan ditt barn i hängvaggan och därefter ett test med barnet i hängvaggan.

### Test utan barn i hängvaggan

Du ska montera hängvaggan och vaggmotorn enligt anvisningarna och sedan dra i fjädern så att den sträcks ut så långt det överhuvudtaget är möjligt. Du ska med andra ord dra ut fjädern tills du kan känna att säkerhetsremmen (nylonremmen som är monterad inne i fjädern) hindrar fjädern från att bli längre. När fjädern är helt utdragen så ska det vara 5 cm avstånd mellan golvet och hängvaggans botten.

### Test med barn i hängvaggan

När du lägger barnet i hängvaggan utför du samma test som är beskrivet ovan. Du dra ut fjädern tills du känner att säkerhetsremmen hindrar fjädern från att bli längre. Återigen ska det vara minst 5 cm mellanrum mellan golvet och hängvaggans botten.

Genom att göra om de här testen i takt med att ditt barn blir tyngre säkerställer du att hängvaggan aldrig kommer i kontakt med golvet. Gör testen innan du börjar använda hängvaggan.

**OBS!** När ditt barn är så pass gammalt att det kan sätta sig upp själv, eller krypa ur hängvaggan, så ska du inte låta ditt barn vara i hängvaggan utan att du har den under uppsikt.

## Instruktioner för användning av vaggmotorn

När du har monterat hängvaggan och vaggmotorn i rätt höjd samt installerat el-kabeln och fått strömförsörjning, så kan du börja använda hängvaggan.

**OBS!** Gå igenom alla punkter i säkerhetsinstruktionerna och se till att de är uppfyllda innan du startar vaggmotorn för första gången. Observera att vaggmotorn inte fungerar utan vikt.

Du kan alltid stanna vaggmotorn genom att ta tag i hängvaggan eller fjädern. Lysdi-oden kommer då att lysa rött och vaggmotorn måste startas upp på nytt innan den går att använda igen.

Det finns 2 knappar på vaggmotorn:

1. en översta knappen, TIME, används för att ställa in hur lång tid du vill att vaggmotorn ska gå. Prickarna indikerar tidsintervallet. Vaggmotorn kan ställas in för att vagga i maximalt 3 timmar åt gången.

2. Den nedersta knappen, TEMPO, ställer du in för att reglera vaggastigheten. Hastigheten är lägst när knappen är vriden till vänster och som högst när knappen är vriden åt höger.

Det är viktigt att du alltid startar vaggmotorn i den lägsta hastigheten, för att kunna utvärdera vilken hastighet som är rätt. Vi rekommenderar att du kontrollerar hastigheten varje gång som du startar motorn, eftersom hastigheten påverkas av barnets vikt. Du kan alltid stänga av vaggmotorn genom att vrida tillbaka knappen åt vänster.

Motorn är igång när både TIME- och TEMPO-knappen är aktiva:

- Vrid först på knappen TIME och ställ in den önskade vaggtiden.
- Vrid därefter på knappen TEMPO och välj den lägsta möjliga hastigheten. Starta alltid vaggmotorn på den lägsta hastigheten.
- Vaggmotorn är nu uppstartad och när lysdioden lyser grönt är motorn redo att vagg. Du aktiverar vaggmotorn genom att börja sätta vaggan i lätt rörelse.
- När du har värderat hastigheten på den lägsta nivån, kan du skruva på TEMPO-knappen och justera till den önskade hastigheten.

## Felsökning

---

- Lyser dioden rött  
så kan vaggmotorn startas om genom att slå av båda knapparna och därefter slå på dem igen.
- Om dioden inte lyser grönt  
när du startar motorn, så ska du slå av strömförsörjningen och vänta i 30 sekunder innan du ansluter strömmen igen.
- Blinkar dioden omväxlande mellan grönt och rött  
så indikerar motorn att du inte har en tillräcklig strömförsörjning. Läs mer om detta i säkerhetskontrollistan lite längre ner.
- Lyser dioden inte alls  
eller om den fortsätter att lysa rött efter att motorn har startats om, behöver vaggmotorn troligtvis service. Om detta inträffar, kontakta kundservice.



# Säkerhetsinstruktioner

---

## Hängvagga

- Montera endast hängvaggan med originaldelar och originalupphängning. Undvik att använda alternativa delar och/eller upphängningsmekanismer. Säkerhetskarbinhakarna ska vara korrekt låsta.
- Kontrollera att knapparna är ordentligt stängda samt sitter fast i tyget varje gång du använder hängvaggan.
- Kontrollera att säkerhetsremmen är korrekt monterad på fjädern. Remmen löper genom fjädern och ska vara fastmonterad i öglorna på vardera ände av fjädern.
- Tvärpinnen ska monteras vågrätt eller så nära vågrätt som det är möjligt. Det är viktigt att du snurrar remmarna på hängvaggan runt både tvärpinne och tyget. Detta för att tvärpinnen ska fixeras ordentligt.
- Vi rekommenderar att du alltid är i närheten av hängvaggan när ditt barn ligger i den. Detta gäller dagtid såväl som under natten.
- Du ska alltid säkerställa att hängvaggan inte har kontakt med golvet när den gungar. Se avsnittet gällande höjd
- Den maximala vikten som hängvaggan och fjädern klarar av är 15 kg. Därför rekommenderas det att barn som väger mer än 15 kg inte placeras i hängvaggan. Överskrids den maximala vikten, så avsäger sig Moonboon ansvaret för användningen av hängvaggan och fjädern. Detta gäller även när ditt barn är gammalt nog för att själv sätta sig upp; det är du själv som måste avgöra om det är säkert att fortsätta använda hängvaggan eller ej.
- Kan ditt barn själv vända sig från rygg till mage, rekommenderar vi att du slutar använda hängvaggan.
- Hängvaggan ska aldrig användas som gunga, leksak eller liknande. Därför är det viktigt att ingen gungar eller leker med hängvaggan när ditt barn ligger i den. Se till att de personer som du vistas tillsammans med, särskilt barn, vet vad som gäller när ditt barn ligger i hängvaggan.
- Är det synliga skador eller revor på tyget eller metalldelarna så ska du inte använda hängvaggan innan dess att skadorna är åtgärdade.

## Vaggmotor

- Montera bara vaggmotorn med dess originaldelar. Säkerhetskarbinhakarna ska vara korrekt låsta.
- Väger barnet mindre än 8 kg, så ska du ha upp till 15 cm kedja mellan motorn och taket/dörrklämman.
- Väger barnet mer än 8 kg, så ska du ha 50 cm kedja mellan motorn och taket/dörrklämman.
- Använder du en fjäder från Moonboon eller Natures Sway, så får barnet som ska ligga i hängvaggan inte väga mindre än 4 kg och som mest väga 15 kg.
- Använder du en fjäder från Nonomo, så får det barn som ska ligga i hängvaggan inte väga mindre än 6 kg och som mest väga 15 kg.
- Du ska alltid se till att hängvaggan inte har kontakt med golvet när den gungar. Läs mer om detta i avsnittet om höjd.
- Ha alltid uppsikt över ditt barn när det ligger i hängvaggan och vaggmotorn är igång.
- Du kan alltid stoppa vaggmotorn genom att hålla fast i hängvaggan, varpå vaggningen slutar. När du gör det kommer dioden att lysa rött och du måste starta om motorn för att sätta igång vaggningen igen.
- När ditt barn är stort nog för att vända sig själv från rygg till mage är vår rekommendation att du slutar använda hängvaggan.
- När vaggmotorn inte är igång rekommenderar vi att strömmen inte är inkopplad. Slå av väggströmbrytaren eller dra ur kontakten från vaggmotorn.
- Vaggmotorn ska aldrig användas som en leksak eller liknande.
- Finns det synliga skador eller revor på hängvaggan, vaggmotorn eller metalldelarna ska du inte använda vaggmotorn innan skadorna är reparerade.
- Vaggmotorn får bara användas inomhus och klarar temperaturer från 10 plusgrader och maximalt upp till 30 plusgrader. Motorn klarar en luftfuktighet på 25–65 procent.
- Vaggmotorn är inte godkänd för att användas i fuktiga eller våta förhållanden, i badrum, våtrum eller i närheten av vatten.
- Vaggmotorn är inte godkänd för att användas i länder där det inte finns växelströmnät och som inte befinner sig i spänningsområdet 200-235 Vrms AC.
- Vaggmotorn är inte godkänd för att anslutas till en likströmskälla som inte är godkänd enligt säkerhetsstandard.
- Om vaggmotorn ansluts till en likströmskälla som den inte är anpassad för, så kommer det inte gå att starta motorn och lysdioden kommer att blinka i grönt/rött.

Överskrids någon av punkterna i säkerhetsinstruktionerna, så friskriver sig Moonboon från ansvaret gällande användning av hängvaggan och vaggmotorn. Det gäller även när ditt barn är stort nog för att själv sätta sig upp; du måste själv avgöra om det fortfarande är säkert att använda hängvaggan och vaggmotorn.

När du har gått igenom punkterna i säkerhetsinstruktionerna ovan kan du börja använda din vaggmotor.

Mycket nöje!

## Tvättråd

---

### Hängvaggan

Hängvaggan kan tvättas för hand i 40 grader. Vi rekommenderar inte att du tvättar hängvaggan i maskin eftersom metallringarna kan skada din tvättmaskin.

### Madrass

Kapok-madrassen tål inte tvätt. Madrassens fibrer mår bra av och hålls fräscha genom att bli vädrade utomhus en gång i månaden.

### Vaggmotor

Rengöring av vaggmotorn ska göras med en kraftigt urvriden dammtrasa och utan diskmedel. Använd inte såpa eller andra rengöringsmedel och kemikalier på vaggmotorn samt håll vaggmotorn borta från vatten och smuts.



<http://www.moonboon.se/videos/>

---