

Brugermanual for sampak: Slyngevugge og vuggemotor



moonboon[®]

Baby Studio

Følg disse instruktioner og gennemgå sikkerhedstjeklisten, inden produkterne tages i brug

Indholdsfortegnelse

Hvad medfølger?	2
Montering i hjemmet	2
Hvor kan slyngevuggen ellers monteres?	3
Når du skal samle slyngevuggen	3
Barnets placering i slyngevuggen	4
Montering af vuggemotor	4
Højde	5
Vejledning for brug af vuggemotoren	6
Fejlmelding af vuggemotor	8
Sikkerhedstjekliste	8
Vaskeanvisninger	10

Hvad medfølger?

- 1 stk. slyngevugge i 100% økologisk bomuld
- 1 stk. madras i 100% kapok
- 1 stk. tværpind i valnøddetræ
- 1 stk. fjeder med swivelsnap i rustfrit stål, sikkerhedsstrop og bomuldsdække 50 cm kæde
- 3 stk. sikkerhedskarabiner
- 1 stk. vuggemotor
- 1 stk. strømforsyning 24V med 3 meter ledning

Montering i hjemmet

Slyngevuggen kan enten monteres på et karmbeslag eller hænges på en krog i loftet. Når du skal udvælge et sted i huset, så start med at finde et sted, hvor det ikke trækker. Sørg også for, at der er minimum 1 meter til nærmeste væg, diverse møbler og lignende.

Krog i loft

Hvis du vælger at montere slyngevuggen i en krog i loftet, skal du sikre dig, at kro-gen er stærk nok til at bære slyngevuggen og barnet. Når du har fundet et godt sted at hænge vuggen, skal du undersøge loftets materiale, så du kan vælge den rette rawlplug og krog. Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge personalet i det nærmeste byggemarked om vejledning.

Karmbeslag

Udover montering i krog er det muligt at montere slyngevuggen i et karmbeslag, som kan hænge i en dørkarm. Karmbeslaget kan klare en belastning på 15 kg.

Ved montering anbringes klemmen over en dørkarm med en maksimal bredde på 25 cm. Karmbeslaget skal hæftes på begge sider af væggen over dørkarmen.

OBS! Det er vigtigt at sikre, at dørkarmen sidder fast, og at der ikke er trukket el-ledninger oven på karmen.

Hvor kan slyngevuggen ellers monteres?

Slyngevuggen vejer cirka 1 kg og fylder ikke meget. Den er derfor nem at medbringe på besøg hos familie og venner, i haver og parker, på ferier eller hvor du ellers ønsker, at dit barn skal få den samme trygge søvn som derhjemme.

Brug den medfølgende kæde til at vikle omkring en stabil og forsvarlig bjælke, gren eller lignende. Benyt karabinerne til at sikre begge ender, før du monterer fjederen og slyngevuggen.

Når du skal samle slyngevuggen

Der er syet en metalring ind i stoffet på slyngevuggen. Metalringen hæftes på fjederens swivelsnap, hvorefter toppen af fjederen hæftes på kældens karabinhage.

Der er to bindebånd på hver side af metalringen i toppen af vuggen. Bindebåndene skal bindes med en sløjfe på begge sider af metalringen.

Herefter finder du de to bindebånd på vuggens stofsider og fikserer tværpinden ved at binde slyngevuggens bånd, så de både er bundet rundt om pinden og stoffet.

Du kan justere tværpinden til en vandret position ved at trække i stoffet, som sidder i spalterne på tværpinden. Positionen sikres gennem vægten af din baby, når han/hun placeres i slyngevuggen.

OBS! Før du placerer dit barn i slyngevuggen første gang, bør du gennemgå sikkerhedstjeklisten og sørge for, at alle punkter er opfyldt.

Barnets placering i slyngevuggen

Læg barnet i midten af slyngevuggen, så hovedet er hævet en smule i forhold til foddenden. Hvis du har et større barn, skal barnet placeres så tæt på samlingen i hovedenden som muligt. Sørg for, at tværpinden er placeret vandret, da denne holder formen på slyngevuggen.

Ønsker du at give dit barn ekstra varme, kan du anbringe et lille tæppe eller et svøb i slyngevuggen. Det er vigtigt at sørge for, at tæppe, svøb og lignende aldrig placeres over barnets hoved.

Montering af vuggemotor

Når du har monteret din Moonboon slyngevugge korrekt, kan du montere vuggemotoren. Vuggemotoren skal monteres over fjederen på din slyngevugge. Du skal bruge karabinhagerne til at fastmontere top og bund af vuggemotoren til henholdsvis fjeder og kæde/karmbeslag. Tjek at karabinhagerne lukker ordentligt inden brug.

Hvis barnet vejer mindre end 8 kg

Du må maksimalt have 15 cm kæde hængende fra motoren op til loftet/karmbeslaget, hvis barnet vejer mindre end 8 kg.

Hvis barnet vejer mere end 8 kg

Du må maksimalt have 50 cm kæde hængende fra motoren op til loftet/karmbeslaget, hvis barnet vejer mere end 8 kg.

Når vuggemotoren er monteret over fjederen, skal du hæfte motorens wire og nylonsnoren fast til slyngevuggen.

Nylonsnoren der hænger ud fra bunden af motoren skal monteres rundt om stoffet i toppen af din slyngevugge. Dette gøres ved at føre snoren ned, føre snoren rundt omkring stoffet og fæstne s-krogen omkring snoren, så den låser. Det er vigtigt, at snoren sidder godt fast inden du slipper den. Se billedet til højre.



OBS! Snoren skal fæstnes, så der er luft mellem motorwiren og slyngevuggens fjeder. Wiren må ikke slide på stoffet rundt om fjederen.

Når vuggemotoren og wiren er monteret korrekt, skal du tilslutte strømforsyningen i toppen af motoren. Ledningen på strømforsyningen er 3 meter lang, og du skal derfor sørge for, at vuggen hænger i nærheden af en stikkontakt eller stikdåse.

Det er meget vigtigt, at ledningen hænger frit og ubesværet. Især er det vigtigt, at barnet i slyngevuggen ikke kan hive fat i ledningen. Vi anbefaler derfor, at du trækker ledningen op mod loftet og væk fra motor og slyngevugge.

Højde

Når du har samlet og monteret slyngevuggen og motoren, skal du justere højden på slyngevuggen.

Du skal altid sikre dig, at slyngevuggen ikke har kontakt med gulvet, når den vugger.

Inden du tager slyngevuggen i brug, skal du først lave en test uden dit barn i slyngevuggen og herefter en test med barnet.

Test uden barn i slyngevuggen

Montér slyngevuggen og vuggemotoren som anvist og træk i fjederen, så den strækkes så lang som overhovedet muligt. Det vil sige, at du trækker i fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen (nylonstroppen inde i fjederen) stopper den i at blive længere. Når fjederen er strakt helt ud, skal der være mindst 5 cm. frigang mellem bunden af slyngevuggen og gulvet.

Test med barn i slyngevuggen

Nu lægger du barnet i slyngevuggen og udfører samme test som beskrevet ovenfor: Du strækker fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen stopper den i at blive længere. Der skal igen være mindst 5 cm. frigang mellem bunden af slyngevuggen og gulvet.

OBS! Når dit barn er stort nok til at kunne sætte sig op eller kravle ud af slyngevuggen, må du ikke lade dit barn være i slyngevuggen uden opsyn.

Vejledning for brug af vuggemotoren

Når du har monteret slyngevuggen og vuggemotoren i korrekt højde og sat strømforsyningen til, kan du tage den i brug.

OBS! Gennemgå sikkerhedstjeklisten og sørg for, at alle punkter er opfyldt, før du tænder for vuggemotoren første gang. Bemærk venligst, at motoren ikke virker uden vægt.

Du kan altid stoppe vuggemotoren ved at tage fat i slyngevuggen eller fjederen. Det vil få lysdioden til at lyse rødt, og vuggemotoren skal derefter genstartes, før den sætter i gang igen.

Vuggemotoren har 2 knapper:

1. Den øverste knap 'TIME' bruges til at indstille den tidsperiode, du vil have vuggemotoren til at vugge i.

Prikkerne indikerer tidsintervallet.

Vuggemotoren kan maksimalt sættes til at vugge i 3 timer ad gangen.

2. Den nederste knap 'TEMPO' bruges til at indstille vuggehastigheden.

Hastigheden er lavest, når viseren er drejet mod venstre, og højest, når den peger mod højre.

Du bør starte vuggemotoren i det laveste tempo for bedst at vurdere hastigheden. Vi anbefaler, at dette gøres hver gang du tænder motoren, da hastigheden afhænger af barnets vægt.

Du kan til enhver tid slukke vuggemotoren ved at dreje knappen tilbage til udgangspunktet mod venstre.

Motoren er tændt, når både 'TIME'- og 'TEMPO'-knapperne er aktive:

- Drej først på knappen 'TIME' og indstil den ønskede vuggetid.
- Drej herefter på knappen 'TEMPO' og vælg det lavest mulige tempo. Start altid vuggemotoren på den laveste hastighed.
- Vuggemotoren er nu tændt og klar til at vugge, når lysdioden lyser grøn. Du aktiverer vuggemotoren ved manuelt at vugge slyngen op og ned.
- Når du har vurderet hastigheden på det laveste niveau, kan du skrue på 'TEMPO'-knappen og justere hastigheden, som du ønsker.

Fejlmelding af vuggemotor

- Lyser dioden rød,
kan vuggemotoren genstartes ved at slukke for begge knapper og tænde dem igen.
- Hvis dioden ikke lyser grøn,
når du tænder motoren, så sluk for strømmen og vent 30 sekunder, inden du tænder den igen.
- Blinker dioden skiftevis mellem rød og grøn,
indikerer motoren, at du ikke bruger en korrekt strømforsyning. Læs nærmere i sikkerhedstjeklisten nedenfor.
- Lyser dioden slet ikke,
eller lyser den fortsat rød efter genstart, skal vuggemotoren muligvis til service. I dette tilfælde sender du en mail til hello@moonboon.dk eller ringer til os på 50505130.

Sikkerhedstjekliste

Slyngevugge

- Monter kun slyngevuggen ved brug af dens originale dele og ophæng. Undlad at gøre brug af alternative dele og ophæng. Tjek at karabinhagerne er låst og sidder korrekt hver gang du bruger slyngevuggen.
- Tjek, at sikkerhedsstroppen er monteret korrekt på fjederen. Stroppen går igennem fjederen og skal være monteret på "øjerne" i hver ende af fjederen.
- Tjek at knapperne er korrekt lukkede og sidder fast i stoffet hver gang du bruger slyngevuggen.
- Tværpinden skal monteres vandret eller så tæt på vandret position som muligt. Det er vigtigt, at du binder båndende på slyngevuggen rundt om både tværpind og stof, så tværpinden er fikseret.
- Vi anbefaler, at du altid er i nærheden af slyngevuggen, når dit barn ligger i den. Det gælder både i dagtimerne og om natten.
- Du skal sikre dig, at slyngevuggen aldrig har kontakt med gulvet, når den vugger. Læs afsnittet om højde.
- Slyngevuggen og fjederen kan maksimalt bære 15 kg. Ved overskridelse af denne vægtgrænse fraskriver Moonboon sig ansvaret for brugen af slyngevuggen og fjederen. Dette gør sig også gældende, når dit barn er stort nok til at kunne sætte sig op; her må du selv afgøre, om det fortsat er forsvarligt at anvende slyngevuggen.
- Kan dit barn selv vende sig og dreje om på maven, anbefales det ikke længere at bruge slyngevuggen.
- Slyngevuggen må aldrig bruges som legetøj, gynges eller lignende. Det er især vigtigt, at der ikke svinges eller leges med slyngevuggen, mens dit barn ligger i den. Sørg for, at folk i nærheden - især børn - er opmærksomme på, hvornår dit barn befinder sig i slyngevuggen.
- Er der synlige skader eller slid på stof eller metaldele, skal du undlade at benytte slyngevuggen, før skaden er udbedret.

Vuggemotor

- Monter kun vuggemotoren i originale dele. Tjek at sikkerhedskarabinerne er låst korrekt hver gang du bruger motoren.
 - Du må maksimalt have 15 cm kæde hængende fra motoren op til loftet/karmbeslaget, hvis barnet, som skal ligge i slyngevuggen, vejer mindre end 8 kg.
 - Vejer barnet mere end 8 kg., kan du have op til 50 cm. kæde hængende fra motoren op til loftet/karmbeslaget.
 - Bruger du en fjeder fra Moonboon eller Natures Sway, må det barn, som skal ligge i slyngevuggen, minimum veje 4 kg og maksimalt veje 15 kg.
 - Ved brug af en Nonomo fjeder eller tilsvarende type fjeder, må det barn, som skal ligge i slyngevuggen, minimum veje 6 kg og maksimalt veje 15 kg.
 - Du skal sikre dig, at slyngevuggen aldrig har kontakt med gulvet, når den vugger. Læs afsnittet om højde.
 - Hold altid øje med dit barn, når det ligger i slyngevuggen, og vuggemotoren er sat til.
 - Du kan altid slukke vuggemotoren ved at gribe fast i slyngevuggen, hvorpå vugningen stopper. Det vil få dioden til at lyse rød, og du skal derpå genstarte motoren for at sætte den i gang igen.
 - Kan dit barn selv vende sig og dermed dreje om på maven, fraråder vi anvendelse af slyngevuggen og vuggemotoren.
 - Når vuggemotoren ikke er i brug, anbefaler vi, at der ikke er sat strøm til. Sluk på stikkontakten eller tag stikket ud af vuggemotoren.
 - Du kan altid slukke vuggemotoren ved at holde fast i slyngevuggen, hvorpå vugningen stopper. Herpå vil dioden lyse rød, og du skal genstarte motoren for at sætte vugningen i gang igen.
 - Kan dit barn vende sig selv og dermed dreje om på maven, anbefaler vi, at vuggemotoren ikke længere bruges.
 - Vuggemotoren må aldrig bruges som legetøj.
 - Er der synlige skader eller slid på slyngevuggen, vuggemotoren eller metaldelene, skal du undlade at benytte vuggemotoren, før skaden er udbedret.
 - Vuggemotoren tåler kun indendørs brug ved minimum 10 grader og maksimum 30 grader samt en luftfugtighed på 25-65 procent.
 - Vuggemotoren er ikke godkendt til brug i våde eller fugtige forhold, på badeværelser eller i nærheden af vand.
 - Vuggemotoren er ikke godkendt til brug i lande, der ikke har et vekselstrømsnet, der fungerer i spændingsområdet 200-235Vrms AC.
- Vuggemotoren er ikke godkendt til brug, hvis den er tilsluttet en jævnstrømforsyning, der ikke har fremlagt bevis for sikkerhedsstandarder.

fortsættes på næste side...

- I tilfælde af tilslutning til en ikke-passende jævnstrømsforsyning til motorenheden, vil opstart mislykkes, og dioden vil blinke grøn/rød.

- Ved overskridelse af punkterne i sikkerhedstjeklisten, fraskriver Moonboon sig ansvaret for brugen af vuggemotoren. Dette gør sig også gældende, når dit barn er stort nok til at kunne sætte sig op; her må du selv afgøre, om det fortsat er ansvarligt at gøre brug af slyngevugge og vuggemotor.

Ved overskridelse af punkterne i sikkerhedstjeklisten, fraskriver Moonboon sig ansvaret for brug af vuggemotoren. Dette gør sig også gældende, når dit barn er stort nok til at kunne sætte sig op; her må du selv afgøre, om det fortsat er ansvarligt at gøre brug af slyngevugge og vuggemotor.

Når ovenstående tjekliste er grundigt gennemgået, kan du tage din slyngevugge og vuggemotor i brug.

Vaskeanvisninger

Slyngevuggen

Slyngevuggen kan vaskes i hånden ved 40 grader. Vi anbefaler, at du ikke vasker den i maskine, da metalringen kan skade din vaskemaskine.

Madras

Kapokmadrassen tåler ikke vask. Madrassens fibre vil have godt af at du lufter madrassen udendørs en gang om måneden.

Vuggemotor

Rengøring af vuggemotoren skal ske ved brug af en kraftigt opvredet klud uden sæbe. Brug ikke sæbe eller andre kemikalier på vuggemotoren, og hold vuggemotoren væk fra vand og snavs.



<https://www.moonboon.dk/videoer/>
