

Bruksanvisning

Dörrklämma

Viktigt: Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.



moonboon®
kids & baby studio

Bruksanvisning

Dörrklämman är utformad för att kunna hålla upp en hängvagg eller en hängvagg med vaggmotor i en dörrkarm.

Vid montering kan klämman placeras på en dörrkarm som har en maximal bredd på 25 cm. Dörrklämman ska fästas över dörrkarmen, på vardera sidor av väggen.

Dörrkarmen som du monterar dörrklämman på, får som högst vara 25 cm bred.

Den maximala vikten som får hängas på dörrklämman är 15 kg.

Dörrklämman får inte användas om rost bildas på fjädern eller om andra synliga skador uppstår på själva klämman.

Höjd

Se till att hängvaggan inte har kontakt med golvet när den hänger i dörrklämman och vagnar. Du hittar rätt höjd genom att dra i fjädern så att den sträcks ut så långt som möjligt. När fjädern är helt utsträckt bör det som minst vara ett avstånd på 5 cm mellan hängvaggan och golvet. Kontrollera detta innan du lägger ditt barn i vaggan.

Dessvärre är de flesta dörrkarmar inte höga nog för att både hängvagg och vaggmotor ska kunna vara upphängda. Som utgångspunkt behöver du ha minst 220 cm från golvet till toppen av din dörrkarm, för att både hängvaggan och motorn ska kunna vara upphängda samtidigt. Om du har dörrlister, så är det 220 cm från toppen av dörrkarmen till dörrlisten som gäller.

Observera!

Det är mycket viktigt att du kontrollerar så att dörrkarmen sitter fast ordentligt och anordningen inte trycker på några elledningar som går över karmen.

Fler frågor?

Moonboon har besvarat dessa och många andra frågor online. Klicka på länken nedan eller scanna QR-koden för att se listan.



moonboon.se/pages/FAQ

Säkerhetschecklista

Läs igenom säkerhetslistan nedanför noggrant. När du checkat av allt på listan och allt är i sin ordning kan du börja använda din dörrklämma. Ha det så trevligt!

- Dörrkarmen som du monterar dörrklämman på, får som högst vara 25 cm bred.
- Kontrollera att karbinhakarna är låsta och sitter korrekt varje gång du använder dörrklämman.
- Karmbeslaget får inte användas om det uppstår rost på fjädern eller andra synliga skador beslaget.
- Moonboons karmbeslag/dörrklämma är utvecklade för att fungera med Moonboons hängvagg och de tillhörande produkterna. Om du använder en hängvagg eller vaggmotor från en annan tillverkare kan vi inte garantera att karmbeslaget fungerar korrekt.
- ANVÄND INTE produkten om vissa delar saknas eller om produkten är skadad eller trasig. Kontakta Moonboon för nya originalkomponenter. BYT ALDRIG ut originaldelar mot andra komponenter.
- Montera endast dörrklämman med dess originaldelar och -upphängning. Använd inte alternativa delar och upphängningar.
- Om det finns synliga skador eller slitage på tyget eller metalldelarna ska du inte använda dörrklämman förrän skadan har åtgärdats.

Observera!

Se till att regelbundet kontrollera att dörrklämman och din upphängning uppfyller alla punkter.