

GEBRAUCHSANLEITUNG

GEWICHTSDECKE

Wichtig! Lies die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und
bewahre sie für den späteren Gebrauch auf.



moonboon
designed for better sleep

WICHTIGE INFORMATION

WARNUNG

Nicht in Kombination mit einem Schlafsack oder einer Decke verwenden.

WARNUNG

Achte darauf, dass das Gesicht des Kindes immer vollständig unbedeckt ist.

WARNUNG

Von Feuer fernhalten.

WARNUNG

Verwende die Decke bei den ersten Anzeichen einer Beschädigung nicht mehr. Wenn sich Fäden lösen oder Perlen austreten, sollte die Decke sofort nicht mehr benutzen.

WARNUNG

Überprüfe die Decke regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen.

WARNUNG

Nicht bei Kindern unter 12 Monaten verwenden.

WARNUNG

Falte die Gewichtsdecke nicht in mehreren Lagen.

WARNUNG

Das Kind muss in der Lage sein, die Gewichtsdecke selbständig zu entfernen.

WARNUNG

Die Gewichtsdecke ist kein Spielzeug und sollte niemals als solches behandelt werden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Die Gewichtsdecke wurde entwickelt, um eine beruhigende Wirkung zu haben und dem Kind zu helfen, sich zu entspannen und seine Ruhe zu finden, als Voraussetzung für einen besseren Schlaf. Sie ist ideal zum Entspannen am Ende des Tages, vor dem Schlafengehen oder für die Momente vor, während oder unmittelbar nach dem Schlaf.

MATERIALIEN

Die Moonboon Gewichtsdecke ist aus Bio-Baumwolle hergestellt, einem weichen und bequemen Material, das eine gute Schlafqualität fördert. Das Gewicht wird durch winzige Glasperlen erzeugt, die sicher in unserem einzigartigen Secure Cell System eingeschlossen sind. Dadurch werden die Perlen nicht nur sicher in den Stoffschichten gehalten, sondern es wird auch eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts erreicht.

WASCHANLEITUNG

Die Gewichtsdecke kann bei 40 °C im Baumwollprogramm in der Maschine gewaschen werden. Sie kann auch im Wäschetrockner getrocknet und bei geringer Hitze gebügelt werden.

An der Luft auf einem Wäscheständer trocknen.

Vermeide es, sie zu bleichen oder bleichmittelhaltige Waschmittel zu verwenden.

