


Brugervejledning  
Karmbeslag



moonboon<sup>®</sup>

Baby Studio

## Der medfølger

---

- 1 stk. karmbeslag
- 1 stk. karabinhage

Karmbeslaget er designet til at kunne bære en slyngevugge eller en slyngevugge med vuggemotor i en dørkarm.

Ved montering anbringes klemmen over en dørkarm og hæftes på begge sider af væggen over dørkarmen.

**OBS!** Det er vigtigt at sikre, at dørkarmen sidder fast, og at der ikke er trukket elledninger oven på karmen.

Dørkarmen, som du monterer karmbeslaget på, må maksimalt være 25 cm bred.

Der må maksimalt hænge 15 kg i karmbeslaget.

Inden du hænger din slyngevugge i karmbeslaget, skal du tjekke, at dette sidder stabilt.

Karmbeslaget må ikke anvendes, hvis der opstår rust på fjederen eller andre synlige skader på beslaget.

Karmbeslaget bør alene benyttes til en slyngevugge eller en slyngevugge med motor.

Du skal sikre dig, at slyngevuggen aldrig har kontakt med gulvet, når den hænger i karmbeslaget og vugger. Den korrekte højde finder du ved at trække i fjederen, så den strækkes så lang som overhovedet muligt. Når fjederen er strakt helt ud, skal der være minimum 5 cm frigang mellem bunden af slyngevuggen og gulvet. Test dette, inden du lægger dit barn i vuggen.