

BRUGERMANUAL

VUGGE & OVAL VUGGE



moonboon
designed for better sleep


INDHOLDSFORTEGNELSE

3	Advarsler	11	Samling af vugge
4	Vigtig information	12	Højde
6	Dette medfølger - vugge	13	Barnets placering
7	Dette medfølger - oval vugge	13	Vaskeanvisninger
8	Monteringsmetoder	13	Opbevaring
9	Overblik for vugge		
10	Overblik for oval vugge		

VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG

⚠ ADVARSLER

- Anvend ikke dette produkt uden at læse brugermanualen først.
- Stop med at bruge produktet så snart barnet kan sidde, ligge på knæ, kan trække sig selv op, er i stand til at vende sig selv eller kan kravle ud af Vuggen.
- Anvendelse af yderligere genstande i produktet kan medføre kvælningssfare.
- Brug ikke produktet i nærheden af produkter, der kan medføre kvælningssfarer eller strangulering, fx snore, ledninger, gardinsnore m.m.
- Anvend ikke mere end én madras i produktet ad gangen.
- Brug kun den madras, der sælges med denne vugge. Tilføj ikke en ekstra madras ovenpå denne, da der er risiko for kvælning.



VIGTIG INFORMATION


- Når vuggen bruges sammen med stativet, skal du sikre, at stativet er placeret på et vandret underlag.
- Småbørn må ikke lege i nærheden af produktet uden opsyn.
- Alle komponenter af hænge- vuggen skal altid være korrekt fastgjort og kontrolleres at de er i god stand og fejlfri før hvert brug.
- Efterspænd alle montagedele omhyggeligt, og vær specielt opmærksom på alle løse komponenter, som kan fange dele af kroppen eller tøj og dermed medføre risiko for kvælning (herunder snore, knapper, m.m.).
- En madras følger med vuggen. Af sikkerheds- og kompatibilitetsmæssige årsager må den kun udskiftes med en Moonboon-madras i samme størrelse og form.
- Den maksimale tykkelse på den medfølgende skummadras er 40 mm / 1,5 tommer. En synlig markering i vuggen angiver den maksimalt tilladte tykkelse.
- Vær opmærksom på brandfare, som kan opstå ved anvendelse af cigaretter, åben ild og andre kilder, der udvikler stærk varme (såsom elektriske, infrarøde og gas-varme enheder) i nærheden af produktet.
- Vuggen skal forblive i en vandret position under brug. Sørg for, at bunden ikke vipper eller hælder for at undgå ustabilitet.
- **ANVEND IKKE** produktet, hvis nogle dele mangler, eller hvis produktet er beskadiget eller ødelagt. Kontakt Moonboon vedrørende nye originale komponenter. **ERSTAT ALDRIG** originale dele med andre komponenter. - Monter kun vuggen ved brug af dens originale dele og ophæng. Undlad at gøre brug af alternative dele og ophæng.
- Slyngevuggen er ikke et legetøj, og må ikke bruges som gynge eller lignende.
- Vugge kan udgøre en fare for andre børn.

Fortsat på næste side...

- Andre børn kan udgøre yder- ligere fare (f.eks. ved at svinge vuggen overdreven).
- Ujævne overflader kan forårsage ustabilitet af produktet.
- Placer vuggen på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko for at vuggen kan ramme noget (f.eks. andre møbler).
- Vi anbefaler, at du altid er i nærheden af vuggen, når dit barn ligger i den. Det gælder både i dagtimerne og om natten.
- Brug altid de medfølgende plastdele, der følger med vuggen. Alle metal-mod-metal-forbindelser skal være dækket med plastdelene.
- Du skal sikre dig, at vuggen aldrig har kontakt med gulvet, når den vugger. Læs afsnittet om **HØJDE**.
- Undlad at svøbe din baby i en swaddle, stofble eller lignende, mens din baby ligger i vuggen.


DETTE MEDFØLGER - VUGGE

- A 1x Quiltet vuggebetræk i harlekindesign
- B 1x Rustfri stålramme
- C 1x Skummadras
- D 1x Justerbare vuggestropper
- E 1x Træbund af masonit med vævet betræk
- F 1x Støtteramme
- G 1x Fjeder
- H 1x Fjederbetræk



DETTE MEDFØLGER - OVAL VUGGE

- A 1x Quiltet vuggebetræk i harlekindesign
- B 1x Rustfri stålramme
- C 1x Skummadras
- D 1x Justerbare vuggestropper
- E 1x Træbund af masonit med vævet betræk
- F 1x Støtteramme
- G 1x Fjeder
- H 1x Fjederbetræk



MONTERINGSMETODER

Vuggen kan enten monteres med Moonboons stativ, loftophæng eller karmbeslag. Lige meget hvordan du vælger at montere vuggen, bør du placere den et sted, hvor det ikke trækker, med minimum 1 meters afstand til nærmeste væg, møbler og lignende. Se desuden afsnittet om **HØJDE**.

STATIV

Brug kun Moonboons stativ der er specielt udviklet og dimensioneret til ophæng af vuggen. Sørg for, at stativet står solidt på gulvet, og at dit gulv ikke hælder.

Læs din brugermanual til stativet grundigt.

KARMBESLAG

Det er muligt at montere vuggen i et karmbeslag, så den kan hænge i en dørkarm. Vi anbefaler brug af Moonboons karmbeslag, der kan klare en belastning på op til 15 kg.

- Dørkarmen du monterer karmbeslaget på, må maks. være 25 cm i bredden.
- Karmbeslaget skal hæfte sikkert på begge sider af væggen.
- Der må ikke være trukket elledninger ovenpå karmen.

Læs din brugermanual til karmbeslaget grundigt.

LOFTOPHÆNG

Vælger du at montere vuggen i en krog i loftet, anbefaler vi altid, at du bruger Moonboons loftophæng, hvor der både medfølger en rustfri loftkrog og ophængsstrop i bomuld og nylon. Bruges en anden krog skal du sikre, at kroge er stærk nok til at bære Vvuggen og barnet.

Når du har fundet et godt sted at hænge vuggen, skal du undersøge loftets materiale, så du kan vælge den rette rawlplug og krog, så du undgår at monteringen ikke holder.

Hvis du er i tvivl, bør du spørge personalet i det nærmeste byggemarked om vejledning.

Bemærk

Skub aldrig vuggen frem og tilbage eller fra side til side, og brug den ikke som en gynge.


Bemærk

Placér de tre ben så langt fra hinanden som muligt for at opnå størst mulig balance i opsætningen og give mest plads til Vuggen. Placér ikke benene længere fra hinanden end 130 cm.


Bemærk

Vi anbefaler at benytte Moonboons loftophæng, der er specielt udviklet til ophængning i lofter. Bruges andre anordninger til ophængning, såsom en krog, er det vigtigt, at de er i rustfrit stål uden belægning. Det samme gælder, hvis du benytter en kæde af metal.

OVERBLIK OVER VUGGE



OVERBLIK OVER OVAL VUGGE



SAMLING AF VUGGE

1 FORBERED MONTERINGEN

Opsæt den valgte monteringsmetode: stativ, karmbeslag eller loftophæng. Hvis du bruger en vuggemotor, skal denne installeres først, jf. motorens brugermanual.

2 FASTGØR FJEDERBETRÆKKET

Sæt betrækket på fjederen og bind en sløjfe i begge ender. Stræk fjederen ud for at fordele betrækket jævnt.

3 SAML VUGGERAMMEN

Lyn vuggebetrækket op og åbn velcroen. Placér stålrammen ind i vuggebetrækket, så hjørnerne passer med de fire monteringshuller i hvert hjørne af vuggebetrækket.

Træk nu de justerbare vuggestropper ned gennem monteringshullerne, rundt om stålrammen og op igen. Fastgør hver strop ved at spænde hver anker til stroppernes nederste knaphul.

4 HÆNG VUGGEN OP

Hvis du bruger en vuggemotor, skal du fastgøre fjederens swivelsnap til vuggen og toppen til motoren. Hvis ikke du bruger motor, hænges fjederens top i den valgte monteringsmetode (stativ, karmbeslag eller loftophæng).



Hæng fjederen med swivelsnappen pegende nedad.

5 INSTALLER STØTTERAMMEN

Placér støtterammen inde i vuggebetrækket, og hæng begge ender rundt om stålrammen. Luk vuggebetrækkets lynlås og velcro.

6 TILFØJ TRÆPLADE OG SKUMMADRAS

Placér træpladen i bunden af vuggen, og sørg for, at den ligger plant. Læg skummadrasen ovenpå.



Fortsættes på næste side...

7

JUSTER HØJDEN

Brug de nederste strophuller til at justere højden på vuggen. Prøv dig frem for at finde den bedste højde. Vuggen skal altid hænge vandret.

Vuggen er nu klar til brug. Se venligst afsnittet om **HØJDE** for yderligere detaljer.

HØJDE

Det er vigtigt, at vuggen ikke har kontakt med gulvet, når den vugger. Inden du tager vuggen i brug, skal du derfor først lave to tests, som sikrer, at vuggen ikke har kontakt med gulvet.

TEST 1 - UDEN BARN I VUGGEN

Monter vuggen som anvist og træk i fjederen, så den strækkes så lang som overhovedet muligt. Det vil sige, at du trækker i fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen (nylonstroppen inde i fjederen) stopper den i at blive længere. Når fjederen er strakt helt ud, skal der være frigang mellem bunden af vuggen og gulvet.

TEST 2 - MED BARN I VUGGEN

Læg barnet i vuggen og udfører samme test som før: Du strækker fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen stopper den i at blive længere.

Der skal igen være frigang mellem bunden af vuggen og gulvet.

Bemærk

For brugere af vuggemotor fastgøres motorwiren til en valgfri vuggestrop.

Bemærk

Følg denne vejledning og test jævnligt i takt med, at dit barn vokser og bliver tungere. Således sikrer du dig, at vuggen aldrig kommer i kontakt med gulvet.

BARNETS PLACERING

Læg barnet i midten af vuggen.


Barnets hoved skal være placeret, så fødderne vender imod Moonboon-logoet.

Hvis du oplever, at vuggen hælder mere imod hovedet eller fødderne, så juster vuggestropperne ved at vælge et andet knaphul.

VASKEANVISNINGER

Det er muligt at vaske betrækket til vuggen, betrækket til skummadrassen og betrækket til træpladen.

Nedenfor vises vaskeanvisningerne, der gælder for alle tre betræk.



OPBEVARING

Når produktet ikke er i brug, bør det opbevares tørt og ved stuetemperatur.

Bemærk

Når du vasker betrækkene til vuggen, skummadrassen og træpladen, kan de krympe en smule. Sørg for at strække dem tilbage til deres oprindelige form og størrelse, mens de stadig er våde. Stryg betrækkene, mens de er fugtige, for at fjerne folder.



Opdateret 12.2024

Produceret af Moonboon International ApS
Lindgreens Allé 9, 1 tv, 2300 Copenhagen Denmark

hello@moonboon.com
www.moonboon.com
+45 89877575

UK: Unit 142091, PO Box 7169
Poole, BH15 9EL, United Kingdom

 moonboon.dk  moonboon_official  moonboon.dk