

GEBRAUCHSANLEITUNG

SENSORISCHER GEWICHTSSCHLAFSACK UND SENSORISCHE GEWICHTSWESTE

Wichtig! Lies die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und
bewahre sie für den späteren Gebrauch auf.



moonboon
designed for better sleep

WICHTIGE INFORMATION

WARNUNG

Sowohl die Sensorische Gewichtsweste als auch der Sensorische Gewichtsschlafsack sind so konzipiert, dass sie eine beruhigende Wirkung haben und dem Kind helfen, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen - eine Voraussetzung für besseren Schlaf. Sie sind perfekt für das Ende eines Tages, das Zubettgehen oder für die Zeit vor, während oder nach dem Mittagsschlaf. Sie sollten nicht von deinem Kind bei wildem oder lebhaftem Spiel getragen werden, da dies die Materialien beschädigen kann.

WARNUNG

Weder die Sensorische Gewichtsweste noch der Sensorische Gewichtsschlafsack sollten zum Hochheben deines Kindes verwendet werden - dafür sind sie nicht konzipiert und das Material kann beschädigt werden. Bitte hebe dein Kind auf normale Weise hoch und unterstütze es vollständig, wenn es unsere Sensorischen und Gewichteten Produkte trägt.

WARNUNG

Vermeide es, den Stoff dieser Produkte zu dehnen. Wenn du die Produkte anpassen musst, während dein Kind sie trägt, achte darauf, dass du dein Kind vollständig stützt und den Stoff nicht dehnt.

WARNUNG

Verwende das Produkt nicht, ohne vorher die Gebrauchsanleitung gelesen zu haben - mache dich mit dem Produkt vertraut.

WARNUNG

Verwende das Produkt nicht weiter, wenn es beschädigt ist.

WARNUNG

Vergewissere dich, dass du immer ein geeignetes Sensorisches und Gewichtetes Produkt auswählst, das dem Alter oder der Größe deines Babys entspricht. Wenn dein Baby jünger als 8 Monate alt ist, darfst du auf keinen Fall ein Gewichtetes Produkt verwenden. Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Wenn du diese Richtlinien befolgst, kannst du deinem Baby ein komfortables, entspannendes und sicheres Erlebnis bieten.

WARNUNG

Nicht verwenden, wenn der Kopf des Kindes durch den Halsausschnitt passen kann, wenn er für den Gebrauch geschlossen wurde.

WARNUNG

Sicherstellen, dass der Halsausschnitt und Armausschnitt sicher geschlossen sind.

WARNUNG

Nicht verwenden, wenn das Kind aus dem Kinderbett klettern kann.

WARNUNG

Nicht in Kombination mit einer Kinderbettdecke oder Decke verwenden. Die Raumtemperatur und Schlafbekleidung des Kindes berücksichtigen. Überwärmung kann das Leben Ihres Kindes gefährden!

WARNUNG

Von Feuer fernhalten.

SENSORISCHER GEWICHTSSCHLAFSACK

DO'S

Achte darauf, dass der Schlafsack auf einer ebenen Fläche ausgebreitet ist. Um dein Kind hineinzulegen, öffne den Reißverschluss des Schlafsacks vollständig und lege dein Kind auf den Rücken in die Mitte des Schlafsacks, so dass das Kinn am Kragen liegt. Führe die Arme des Kindes vorsichtig nacheinander durch die Armlöcher. Dann schließe den Reißverschluss des Schlafsacks sorgfältig. Dein Kind ist nun bereit, im Schlafsack zu schlafen.

Sobald dein Kind eingeschlafen ist, solltest du die Unterseite des Schlafsacks öffnen, wenn es ein besonders aktiver oder zappeliger Schläfer ist. So verhinderst du, dass sich die Nähte mit der Zeit ausdehnen oder aufreißen, und ermöglichst den Zugang zu den Füßen und die Belüftung, falls dem Kind zu warm wird.

DONT'S

Ziehe *nicht* am Stoff, um den Schlafsack gerade zu ziehen, wenn er sich durch die natürlichen Bewegungen des Kindes im Schlaf bewegt. Wenn du den Schlafsack an deinem Kind anpassen möchtest oder es sich unwohl fühlt, öffne bitte den Reißverschluss des Schlafsacks, hebe dein Kind heraus, breite den Schlafsack aus und lege es dann wieder hinein.



SENSORISCHE GEWICHTSWESTE

DO'S

Leg die Weste deinem Kind wie eine normale Weste mit Reißverschluss an. Wenn dein Kind noch nicht alleine sitzen kann, leg die Weste auf eine ebene Fläche, breite sie aus und öffne den Reißverschluss ganz. Leg dein Kind dann auf den Rücken in die Mitte der Weste und leg sein Kinn an den Kragen, bevor du vorsichtig jeden Arm durch die Armlöcher führst. Schließe den Reißverschluss sorgfältig, und schon ist dein Kind bereit für eine ruhige Zeit.

Verwende die Weste vor dem Schlafengehen, beim Mittagsschlaf oder am Ende des Tages, um das Kind zu beruhigen und zu entspannen.

DONT'S

Ziehe *nicht* am Stoff, um die Weste zu glätten, wenn sie sich durch die natürlichen Bewegungen deines Kindes im Schlaf bewegt. Heb dein Kind hoch und stütz es vollständig, um die Weste anzupassen.

Wenn dein Kind aktiver oder wilder spielen möchte, sollte die Weste NICHT anbehalten werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die Weste beschädigt wird oder sich in etwas verfangen kann. Wenn dein Kind die Weste selbst auszieht, ist das in Ordnung. Manchmal ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um sie zu tragen.

Zögere nicht, weitere Hilfe oder Rat einzuholen, wenn du dir unsicher bist. Wir empfehlen dir, dich von einer medizinischen Fachkraft beraten zu lassen, wenn du dir über die Verwendung eines Produkts für dein Kind unsicher bist.



MATERIALIEN

Sowohl die Moonboon Sensorische Gewichtsweste als auch der Sensorische Gewichtsschlafsack sind aus Bio-Baumwolle gefertigt, einem weichen und bequemen Material, welches eine gute Schlafqualität fördert. Das Gewicht wird durch winzige Glasperlen erzeugt, die sicher in unserem einzigartigen Secure Cell System eingeschlossen sind. Dadurch werden die Kügelchen nicht nur sicher in den Stoffschichten gehalten, sondern es wird auch eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts erreicht.

Das Material ist dehnbar, um deinem Baby den nötigen Komfort zu bieten, aber es gibt auch eine nicht dehnbare Mittelschicht, die das Futter und das Secure Cell System einschließt. Die Produkte sind aus einem robusten Material gefertigt, aber man sollte nicht versuchen, das Gewicht des Kindes allein durch das Produkt zu heben - dies kann zu Schäden führen. Vermeide es, diese innere Schicht zu dehnen, da dies die beschwerten Produkte beschädigen kann.

WASCHANLEITUNG

Der Sensorische Gewichtsschlafsack und die Sensorische Gewichtsweste können bei 40°C im Baumwollprogramm in der Waschmaschine gewaschen werden. Sie können auch im Trockner getrocknet und bei geringer Hitze gebügelt werden. Vermeide es, sie zu bleichen oder bleichmittelhaltige Waschmittel zu verwenden.



SICHERHEITS- CHECKLISTE

- Unsere Sensorischen Gewichtswesten oder Sensorischen Gewichtsschlafsäcke sind kein Spielzeug; sie sollten niemals als solches behandelt werden.
- Bei sichtbaren Schäden am Produkt oder merklichen Abnutzungserscheinungen des Materials darf das Produkt nicht verwendet werden, bis es repariert ist. Im Zweifel kontaktiere uns oder besuche unsere FAQ.
- Stelle sicher, dass du jedes Sensorische und Gewichtete Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung überprüfst.