

Gebrauchsanleitung

White Noise Lautsprecher

Wichtig! Lies die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für den späteren Gebrauch auf.



moonboon®
kids & baby studio

Spezifikationen

Nennbetriebsspannung: DC5V

Nennbetriebsstrom: 700mA

Nennleistung: 3,5W

Stromversorgung: Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie.
Funktioniert mit DC5V-Stromversorgung

Lichtquelle: Halbleiter-LED mit hoher photosynthetischer Effizienz

Farbtemperatur: 3000 Kelvin (warm)

Schlafgeräusche: 10 verschiedene entspannende Schlafgeräusche

Was ist enthalten?

1 White Noise Lautsprecher




1 USB-Ladekabel


Wie nutze ich den White Noise Lautsprecher?

Der White Noise Lautsprecher muss vor dem ersten Gebrauch mindestens zwei Stunden lang aufgeladen werden.

Zum Aufladen lege den USB-Ausgang an der Oberseite des White Noise Lautsprechers frei, indem du den Gummistopfen löst. Stecke dann das USB-Ladekabel in den Ladestecker und schließe es an eine Steckdose mit einer Spannung von 5 V und einer Stromstärke von mehr als 1A an. Während des Ladevorgangs leuchtet das Ladelämpchen neben dem USB-Ausgang rot. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn dieses Lämpchen grün leuchtet.

Der Akku ist in 3 Stunden vollständig aufgeladen. Mit einem vollständig aufgeladenen Akku kann der White Noise Lautsprecher etwa dreißig Stunden lang spielen (zwanzig Stunden, wenn das Licht gleichzeitig eingeschaltet ist).

Wenn du den White Noise Lautsprecher zum ersten Mal einschaltest, drücke , halte die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, und drücke dann entweder  oder , um den ersten Ton abzuspielen.



Knöpfe und Funktionen



An-/Aus Knopf

Halte die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um den White Noise Lautsprecher einzuschalten. Der White Noise Lautsprecher gibt den Ton wieder, den er vor dem Ausschalten gespielt hat.

Halte die AN-/AUS-Taste erneut zwei Sekunden lang gedrückt, wenn du den White Noise Lautsprecher ausschalten möchtest.



Geräusch Knopf 1 – Mutterleibsgeräusche

Einmal drücken, um die Geräusche zu aktivieren. Drücke die Taste erneut, um zum nächsten Ton zu wechseln. Im Abschnitt **GERÄUSCHE** findest du eine Liste der verschiedenen Geräusche.



Geräusch-Knopf 2 - White, Pink und Brown Noise Geräusche

Drücke einmal, um die Geräusche zu aktivieren. Drücke die Taste erneut, um zum nächsten Ton zu wechseln. Eine Liste der verschiedenen Geräusche findest du im Abschnitt **GERÄUSCHE**.



Lautstärketasten: "+" und "-"

Drücke die Knöpfe, um die Lautstärke einzustellen. Mit "+" wird die Lautstärke erhöht. "-" verringert die Lautstärke. Du kannst aus fünf Lautstärken wählen.



Timer-Knopf

Stelle ein, wie lange der White Noise Lautsprecher spielt bzw. eingeschaltet ist. Drücke diese Knöpfe, um zwischen den verschiedenen Timer-Programmen zu wählen:

- Standard: Kein Timer (spielt, bis die Batterie leer ist)
- Einmaliges Drücken des Knopfes: 60 Minuten
- Zweimaliges Drücken des Knopfes: 120 Minuten

Ein kleines blaues Licht leuchtet auf und zeigt die gewählte Timer-Einstellung an. Kein Licht zeigt an, dass sich der Timer im Standardmodus befindet (i.e. dass kein Timer eingeschaltet ist).





Nachtlicht - Knopf

Halte die Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um das Nachtlicht einzuschalten. Um das Nachtlicht auszuschalten, halte die Taste erneut zwei Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS! Lade den Lautsprecher auf, wenn sich das Licht nicht mehr einschalten lässt.

Bitte beachte

Schalte zwischen  und  um deine aktuellen Einstellungen zu sperren oder zu entriegeln. In der gesperrten Position ist es nicht möglich, die Einstellungen zu ändern.

Geräusche

Moonboon hat einen Lautsprecher mit White Noise entwickelt, der Babys und Kindern helfen soll, besser zu schlafen. Der White Noise Lautsprecher verfügt über zehn entspannende Schlafgeräusche in unterschiedlicher Intensität.

Knopf 1 - Mutterleibsgeräusche - enthält zwei entspannende Geräusche, die den Geräuschen im Mutterleib ähneln. Du hast die Wahl zwischen dem beruhigenden Herzschlag der Mutter, dem Geräusch des durch den Körper fließenden Blutes und dem rhythmischen Atmen der Mutter.

Knopf 2 - White, Pink und Brown Noise Geräusche - bietet eine Auswahl an weißem, rosa und braunem Rauschen. Geräusche, die du auch zu Hause oder in der Natur hören würdest.



Geräusch-Knopf 1 - Mutterleibsgeräusche

Drücke die Taste, um durch die folgenden Geräusche zu wechseln:



- #1 Herzschlag der Mutter
- #2 Mutterleibsgeräusche



Geräusch-Knopf 2 - White, Pink und Brown Noise Geräusche

Drücke die Taste, um zwischen den folgenden Geräuschen zu wechseln:



- White Noise #1 Statisches Fernseher Rauschen
- #2 Bootsmotor
- #3 Klimaanlage



- Pink Noise #4 Ruhige Wellen
- #5 Raschelnde Blätter im Wind
- #6 Sanfter Sommerregen



- Brown Noise #7 Donner und Regen
- #8 Knisterndes Lagerfeuer

Fragen und Antworten

Was ist White Noise?

White Noise, zu Deutsch Weißes Rauschen, ist eine Mischung von Geräuschen, die einen konstanten Klang erzeugt, der auf allen Frequenzen hörbar ist. White Noise umfasst eine Reihe von Geräuschen, die beruhigend wirken oder die Konzentration fördern können. Der offensichtlichste Vorteil ist die Tatsache, dass weißes Rauschen Kindern helfen kann, schneller einzuschlafen und länger zu schlafen.

Pink Noise, oder Rosa Rauschen, ist tiefer und weicher als White Noise. Es ist bei niedrigen Frequenzen lauter und bei hohen Frequenzen weicher. Diese Kombination aus hohen und niedrigen Frequenzen kann zu einem angenehmen Ton führen, der für das Nervensystem beruhigender ist als White Noise - Beispiele für Pink Noise Geräusche sind raschelnde Blätter, gleichmäßiger Regen und ruhige Ozeane.

Brown Noise, auch Braunes Rauschen, ist tiefer als White- und Pink Noise. Die höheren Frequenzen sind fast nicht vorhanden; stattdessen ist es am unteren Ende des Spektrums viel stärker, was einen raueren Klang erzeugt. Braunes Rauschen wird mit Entspannung, besserer Konzentration und besserem Schlaf in Verbindung gebracht. Beispiele für Brown Noise sind Donner und starker Regen.

Wann sollten wir aufhören, White Noise zu verwenden?

Babys, und damit auch Eltern, entwachsen White Noise nicht. Stattdessen kann weißes Rauschen kleinen- und großen Kindern weiterhin helfen. Viele Eltern verwenden weißes Rauschen für ihre Kinder, um den Schlaf auch nach der Neugeborenen Phase zu fördern. Wie bei allen anderen Routinen musst du, wenn du damit aufhören willst, diesen Teil der Routine durch eine andere Routine ersetzen oder die Verwendung allmählich verringern. Die Entwöhnung von White Noise ist ganz einfach: Verringere das Geräusch allmählich, Stück für Stück, über ein oder zwei Wochen, bis du es schließlich nicht mehr verwendest.

Andere Frage?

Moonboon hat Antworten auf diese und viele andere Fragen online gestellt. Klicke auf den Link unten oder scanne den QR-Code, um die Liste zu sehen.



moonboon.de/pages/FAQ

Einstellungen Zurücksetzen

Ziehe den Gummistopfen an der Oberseite des White Noise Lautsprechers ab, um den USB-Anschluss zum Aufladen und die Reset-Taste freizulegen. Um die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, stecke eine Büroklammer in die Öffnung und drücke fünf Sekunden lang.

Reinigung

Reinige den White Noise Lautsprecher mit einem feuchten Tuch ohne Seife oder Reinigungsmittel. Verwende keine Seife oder andere Chemikalien für den White Noise Lautsprecher; halte den Lautsprecher von Wasser und Schmutz fern.

Entsorgung



Entsorge dein Produkt niemals mit dem Hausmüll. Bitte informiere dich über die örtlichen Vorschriften zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die korrekte Entsorgung deines alten Produkts trägt dazu bei, potenziell schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sicherheits-Checkliste

Lies dir die folgende Sicherheits Checkliste sorgfältig durch. Wenn du die Liste überprüft und sichergestellt hast, dass alles wie beschrieben ist, kannst du den White Noise Speaker in Betrieb nehmen. Viel Spaß!

- Nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwende den Lautsprecher nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe eines offenen Feuers oder in der Nähe von wärmeabstrahlenden Geräten, wie elektrischen Heizungen.
- Verwende den White Noise Speaker nicht in der Nähe von Wasser, wie z. B. einer Badewanne, einem Swimmingpool, einem Wasserhahn oder einem Waschbecken.
- Es ist nicht möglich, die LED-Leuchte im Inneren des White Noise Lautsprechers zu ersetzen. Tausche stattdessen den gesamten White Noise Lautsprecher aus, wenn die LED-Leuchte nicht mehr funktioniert.
- Bitte lade das Produkt nach dem Kauf vor der ersten Verwendung mehr als zwei Stunden lang auf. Es dauert etwa drei Stunden, bis der White Noise Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.
- Verwende das Produkt häufig, um den internen Akku optimal zu nutzen. Lade den White Noise Lautsprecher alle zwei Monate für mindestens drei Stunden auf, um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
- Die Eingangsspannung für das Produkt beträgt DC 5V 1A. Lade den Lautsprecher mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel auf, um das Produkt sicher zu betreiben.
- Schalte das Produkt nach dem Gebrauch aus.
- Stelle den Lautsprecher nicht in unmittelbarer Nähe der Ohren deines Babys auf.
- Fahre nicht Auto und bediene keine schweren Maschinen, während du den White Noise Lautsprecher nutzt.
- Wenn du oder dein Baby Hörprobleme hast oder ein Klingeln in den Ohren hörst, beende bitte sofort das Hören des White Noise Lautsprechers und suche einen Audiologen oder deinen Arzt auf.
- Wende dich an deinen Arzt, wenn du erhebliche Schwierigkeiten hast, regelmäßig zu schlafen, einen unruhigen Schlaf hast oder dich tagsüber müde fühlst.
- Der White Noise Lautsprecher von Moonboon ist mit einer Lithium-Batterie ausgestattet. Bei Flugreisen wird empfohlen, Geräte mit Lithium-Metall- oder Lithium-Ionen-Batterien (wie der White Noise Lautsprecher) im Handgepäck mitzuführen.